

Návod Stabo Freecomm 100

Balení:

2 x radiostanice

Návod

Radiostanice má 6 kanálů :

Kanál č.	Barva LED	Frekvence (MHz)
1.	červená	446.00625
2.	zelená	446.01875
3.	modrá	446.03125
4.	růžová	446.04375
5.	tyrkysová	446.05625
6.	bílá	446.06875

Ovládací prvky:

- Anténa
- PTT tlačítko
- Tlačítka pro nastavení hlasitosti
- Tlačítko On/Off (zapnutí/vypnutí)
- LED
- CH kanálový volič
- Mikrofon
- Reproduktor

Funkce

Vložení baterií

Odšroubujte zadní kryt (viz. Obr.1), vložte 3 ks baterií AAA (mikrotužky), nejsou součástí balení. Pozor na správnou polaritu (obr. 2). Po vložení baterií kryt přišroubujte.

Zapnutí / Vypnutí (On/Off) (4)

Zapněte radiostanici tlačítkem On/Off, ozve se dvojité pípnutí a rozsvítí se barva kanálu, který byl naposledy nastaven.

Pro vypnutí zmáčkněte tlačítko On/Off, ozve se jedno pípnutí

Výběr kanálu

Můžete vybírat ze 6 kanálů (viz. tabulka výše), každou změnu oznámí pípnutí. Dlouhými stisky kanálového voliče se budou kanály postupně měnit. Stabo freecomm 100 má paměť na poslední navolený kanál, který zůstává navolen i po vypnutí a zapnutí stanice. Obě stanice musí mít vždy navolen stejný kanál !!!

Nastavení hlasitosti (3)

Radiostanice umožňuje nastavení 4 úrovní hlasitosti (schema: 1- 2 - 3 - 4 - 3 - 2 - 1). Vyberte požadovanou úroveň hlasitosti pomocí tlačítka hlasitosti: zazní pípnutí a kontrolka LED bliká v závislosti na zvolené úrovni (např. úroveň hlasitosti 4 : LED bliká 4x)

Vysílání (2)

Zmáčkněte tlačítko PTT a mluvejte normálním hlasem asi ze vzdálenosti 5 cm do mikrofону. Po skončení hovoru, pusťte tlačítko PTT.

Příjem

Když je radiostanice zapnutá, je připravena přijímat signál. Pokud je signál přijat na nastaveném kanálu, LED bliká asi 2 sekundy

Battery save mode (úsporný režim baterií) / **Battery low indication** (indikace slabé baterie)

Spotřeba energie radiostanice je velmi malá. Pokud není přijímán žádný signál, stanice se přepne do úsporného režimu. V případě, že je kapacita baterií příliš nízká, LED dioda nejprve bliká každé 3 sekundy a pak bliká každou sekundu. Nakonec se ozve zvukový signál a rádio se vypne. Pak je třeba vyměnit baterie.

Technické parametry:

Frekvence: 446.00625 - 446.06875 MHz

Počet kanálů: 6

Dosah: max. 5 km (v závislosti na terénu)

Výkon: 500mW

Type modulace: FM - F3E

Kanálová rozteč: 12,5 kHz

Napájení: 3 x micro-batteries type AAA

Rozměry: 150 x 50 x 35 mm (vč. antény)

Váha: 100 g vč. baterií