

Návod na obsluhu Stabo FRECOMM 650 SET

Součást balení:

- 2 x PMR radiostanice
- 2 x klip na opasek
- 1 x stojánková nabíječka
- 1 x síťový adaptér
- 8 x NiMH baterie 600 mAh

Zobrazení na displeji:

CH „8“ ... nastavitelné číslo kanálu

TX - vysílání

RX - příjem

VOX - aktivace VOX funkce

DCM - aktivace Dual Watch funkce

SCAN - aktivace vyhledávání kanálů

CTCSS „88“ - nastavitelné číslo CTCSS

DCS „88“ - nastavení DCS čísla

- třístupňový ukazatel stavu baterie
- symbol zvonku - zapnuté vyzváněcí tóny

(()) - funkce vibrace

- funkce vibrace a vyzvánění
- indikace nastavení kmitočtu MHz
- klíč uzamčení funkcí



Ovládací prvky:

- 1. Anténa (pevně připojená ke stanici)**
- 2. PTT tlačítko**
- 3. LCD displej**
- 4. UP/Down tlačítka (jednotlivé funkce jsou uvedené v menu)**
- 5. Reproduktor**
- 6. Mikrofon**
- 7. Tlačítka Menu**
- 8. Volací tlačítko (vysílání volacího tónu)**
- 9. Konektor pro připojení MIC/SPK (pro připojení sluchátek, příp. síťového adaptéru)**
- 10. Potenciometr zapnutí a vypnutí, regulace hlasitosti ve směru hodinových ručiček**

Upozornění:

Nabíjení akku baterií trvá přibližně do plného nabití 12-14 hodin u nabíjení jedné stanice, u dvou 6-8 hodin.

Při nabíjení musí být radiostanice vypnuty.

Stav baterií: tři černá políčka na displeji je plná kapacita, dvě polovina, jedno políčko krátká doba do úplného vybití, ozve se

co 10s varovný tón, bez černého políčka, bateriový symbol bliká, radiostanice se vypne.

Funkce:

Upozornění: jestli přestanete v nastavování funkcí, do 10s se automaticky uloží poslední nastavená hodnota

Nastavení a volba hlasitosti knoflíkem (10):

nastavte požadovanou hlasitost ve směru hod.ručiček

Volba kanálů:

Je možno zvolit 8 kanálů, dbejte na to, aby protistanice měla vždy navolený stejný kanál

- stiskněte 1x Menu tlačítko (7), bliká číslo kanálu
- zvolte tlačítka UP/DOWN nějaký volný kanál
- potvrďte zvolený kanál stisknutím PTT tlačítka

Vysílání:

- stiskněte PTT a hovořte normálním hlasem asi ze vzdálenosti 5 cm, pokud je PTT stisknuté, na displeji svítí TX symbol a červená LED kontrolka vysílání. Po ukončení vysílání uvolněte tlačítko PTT

Příjem:

- jestliže je radiostanice na příjmu, na displeji se zobrazí RX symbol

Automatické potlačení šumu:

- radiostanice je vybavena automatickým potlačením šumu, aby nebyl hovor rušen nežádoucími rušivými vlivy.

Monitor funkce:

u slabých signálů můžete automatické potlačení šumu vyřadit

- stiskněte současně tlačítko Menu (7) a DOWN (4) a přidržte obě tlačítka současně, na displeji se zobrazí RX symbol a svítí červená LED dioda pro příjem
- pro deaktivaci Monitor funkce jednou krátce stiskněte Menu tlačítko (7)

Funkce CTCSS:

Radiostanice umožňuje provoz CTCSS, jejichž cílem je hovořit s protistanicemi, které mají funkci CTCSS a dohodnutý stejný nastavená tón. K dispozici je 38 různých tónů, dbejte na to, aby váš

partner měl nastavený kanál a stejný CTCSS tón (např. Kanál 1 a CTCSS tón 38)

Aktivace CTCSS tónů:

1. stiskněte 2x Menu (7) tlačítko, bliká CTCSS OF
2. zvolte tlačítkem UP/DOWN (4) CTCSS číslo
3. potvrďte CTCSS číslo tlačítkem PTT

Deaktivace CTCSS tónů:

1. stiskněte 2x Menu (7) tlačítko a bliká dříve zvolené CTCSS číslo
2. zvolte tlačítkem UP/DOWN (4) 00
3. potvrďte tlačítkem PTT

DCS (digital code systém):

Radiostanice umožňuje kromě CTCSS tónů, také provoz DCS. Stejně jako u CTCSS můžete přijímat protistanici pomocí kódů DCS. K dispozici je 83 různých kódů, vaše protistanice musí mít zvolený stejný kanál stejný DCS

Aktivace DCS kódů:

1. stiskněte 3x tlačítko Menu (7) a bliká CDS OF
2. zvolte pomocí tlačítka UP/DOWN (4) libovolné číslo digitálního kódu (DCS)
3. potvrďte tlačítkem PTT

Deaktivace DCS kódů:

1. stiskněte 3x tlačítko Menu (7), bliká dříve nastavený DCS kód
2. zvolte tlačítkem UP/DOWN (4) 00
3. potvrďte tlačítkem PTT

VOX funkce:

S touto funkcí můžete vysílat bez stisknutí tlačítka PTT. VOX sluchátko je dodáváno jako samostatné příslušenství!!!

Při zapojení VOX sluchátek je možno nastavit 3 úrovně citlivosti (3 největší citlivost), podle intenzity hlasu a hluku okolí

Aktivace VOX:

1. stiskněte 4x tlačítko Menu (7), bliká VOX OF
2. zvolte tlačítka UP/DOWN (4) odpovídající stupeň citlivosti (1,2,3)
3. potvrďte tlačítkem PTT, na displeji se zobrazí VOX

Deaktivace VOX:

1. stiskněte 4x tlačítko Menu (7), bliká dříve nastavený stupeň citlivosti VOXu
2. zvolte tlačítka UP/DOWN (4) OFF

3. potvrďte OFF tlačítkem PTT, symbol VOX zmizí na displeji

SCAN- automatické vyhledávání :

Používá se k rychlému vyhledávání aktivního kanálu. Po vyhledání aktivního kanálu se funkce SCAN zastaví. Opětovné vyhledávání se provede stiskem tlačítek UP nebo DOWN

Radiostanice umožňuje vedle vyhledávání mezi 8 kanály, také Scanování podle CTCSS tónů a DCS kódů.

Aktivace vyhledávání SCAN:

1. stiskněte 5x tlačítko Menu (7), bliká SCAN
2. nastartujte vyhledávání tlačítka UP nebo Down

Deaktivace vyhledávání SCAN:

Stiskněte PTT tlačítko, funkce SCAN se ukončí a SCAN se dále nezobrazuje na displeji

SCAN podle CTCSS tónů:

Aktivace:

1. stiskněte 6x tlačítko Menu (7), bliká SCAN a CTCSS 00
2. pomocí tlačítek UP nebo DOWN spustíte vyhledávání

Deaktivace:

Stiskněte PTT tlačítko, vyhledávání se ukončí a na displeji zmizí SCAN a CTCSS

SCAN podle DCS kódů:

Aktivace:

1. stiskněte 7x tlačítko Menu (7), bliká SCAN a DCS 00
2. pomocí tlačítek UP nebo DOWN spustíte vyhledávání

Deaktivace:

Stiskněte PTT tlačítko, vyhledávání se ukončí a na displeji zmizí SCAN a DCS

Vyzváněcí tón:

Stiskněte volací tlačítko CALL (8), na protistanici bude vyslán vyzváněcí tón, vysílací LED dioda svítí

Máte možnost výběru 15-ti (1-15) různých volacích tónů- melodií

Výběr volacích tónů – melodií:

1. stiskněte 8x tlačítko Menu (7), na displeji se zobrazí krok C a bliká o1
2. zvolte tlačítka UP/DOWN 1-15 různých volacích tónů – melodií
3. potvrďte tlačítkem PTT

Signalizace volání – funkce vibrace:

Můžete volat protistanici třemi různými způsoby:

1. pouze volací tón, na displeji symbol zvonku
2. volací tón + vibrace, na displeji symbol zvonku ve dvojité závorce
3. jen vibrace , na displeji symbol (())

Výběr volání:

1. stiskněte 9x tlačítko Menu (7), bliká 1 a symbol zvonku
2. zvolte tlačítka UP nebo DOWN požadovanou melodii (1-15)
3. potvrďte tlačítkem PTT, na displeji se zobrazí číslo melodie tónů

ROGER BEEP

Umožňuje při uvolnění PTT tlačítka vyslání signálního tónu, který informuje protistanici, že byl hovor ukončen a může začít hovořit.

Aktivace:

1. stiskněte 10x tlačítko Menu (7), na displeji bliká r0 a OFF
2. zvolte tlačítka UP/DOWN r0 ON
3. potvrďte tlačítkem PTT

Deaktivace:

1. stiskněte 10x tlačítko Menu (7), na displeji bliká r0 a ON
2. zvolte tlačítka UP/DOWN r0 OFF
3. potvrďte tlačítkem PTT

Zapnutí/vypnutí potvrzovacího tónů tlačítek radiostanice:

Aktivace:

1. stiskněte 11x tlačítko Menu (7), na displeji bliká t0 a OFF
2. zvolte tlačítka UP/DOWN t0 ON
3. potvrďte tlačítkem PTT

Deaktivace:

1. stiskněte 11x tlačítko Menu (7), na displeji bliká tO a ON
2. zvolte tlačítka UP/DOWN tO OFF
3. potvrďte tlačítkem PTT

DUAL WATCH – hlídání dvou kanálů:

Jestliže očekáváte hovor na jiném kanále, než máte nastaveno, můžete použít DUAL WATCH – hlídání dvou kanálů současně, radiostanice kontroluje s frekvencí 0,5 s aktuální kanál a zvolený kanál. Kromě hlídání dvou kanálů, můžete nastavit taky hlídání dvou CTCSS tónů nebo DCS kódů.

Aktivace:

1. stiskněte 12 tlačítko Menu (7), na displeji bliká DCM a OFF
2. zvolte tlačítka UP/DOWN vybraný kanál
3. jestli si přejete navíc CTCSS tón nebo DCS kód nastavit, stiskněte pro CTCSS tón 1x nebo pro DCS 2x tlačítko Menu (7), potom zvolte tlačítkem UP/DOWN požadovaný CTCSS tón nebo DCS kód
4. potvrďte tlačítkem PTT

Deaktivace:

1. stiskněte 12x tlačítko Menu (7), na displeji bliká DCM a číslo dříve nastaveného kanálu
2. zvolte tlačítka UP/DOWN DCM OFF
3. potvrďte tlačítkem PTT

Zámek ovládacích tlačítek:

Uzamčení všech funkcí radiostanice (proti náhodnému přenastavení funkcí), mimo PTT tlačítka:

Aktivace:

stiskněte tlačítko Menu (7) déle než 3sec, na displeji bliká symbol klíče

Deaktivace:

stiskněte tlačítko Menu (7) na déle než 3 sec, na displeji zmizí symbol klíče

Osvětlení displeje:

Krátkým stisknutím Menu (7), UP/DOWN tlačítka je osvětlení displeje aktivováno cca na 5 sec.

Technické parametry viz orig. návod k obsluhu

