

Návod na obsluhu Stabo Freecomm 400

Součást balení:

- 2 x PMR radiostanice
- 2 x klip na opasek
- 1 x stojánková nabíječka
- 1 x síťový adaptér

Ovládací prvky:

1. Anténa
2. PTT vysílací tlačítko
3. Uzamčení všech funkcí, příp. pro potvrzení funkce
4. MON – monitor tlačítko a osvětlení displeje
5. Hlasitost
6. Prostor pro vložení baterií
7. Klipa na opasek
8. LCD displej
9. Vysílací LED dioda
10. Konektor pro připojení VOX/mikrofon
11. Tlačítko pro vyzvánění
12. Zapnutí/vypnutí (déle než 2 sec. a tlačítko Menu (pro další funkce)
13. Volič kanálů a nastavení jednotlivých funkcí v Set Menu
14. Mikrofon
15. Reproduktor
16. DC konektor pro nabíjení

Upozornění:

Radiostanice je vybavena 3 ks baterií AAA LRO3. Nabíjení akku baterií trvá přibližně do plného nabytí cca 12-14 hodin. Nabíjení je možno přímo ve stanici nebo přes stojánkovou nabíječku.

Provoz a funkce:

Upozornění: jestli přestanete v nastavování funkcí, do 10s se automaticky uloží poslední nastavená hodnota

Při stlačení tlačítka ON/OFF déle než 2 sec. se radiostanice zapne a ozve se potvrzovací tón a displej se krátce rozsvítí.

Při vypnutí se ozve potvrzovací tón

Volba kanálů:

Zvolte volný kanál (1-8) kanálovým voličem (13). Všechny radiostanice, se kterými hovoříte, musejí mít stejný kanál.

Nastavení hlasitosti:

Nastavení hlasitosti pomocí tlačítka VOLUME (krátkým stisknutím je nastavena po stupních, delším stisknutím se mění průběžně 8 úrovní a na displeji se zobrazí symbol LE s úrovní hlasitosti (1-8)

Vysílání:

Vysílat začneme stisknutím PTT tlačítka, hovoříme cca ze vzdálenosti 5 cm od mikrofonu a na displeji se rozsvítí TX, svítí červená LED dioda. Když skončíte hovor, uvolněte PTT tlačítko.

Příjem:

Když je stanice zapnuta, můžeme přijímat signál na zvoleném kanálu, na displeji svítí RX

Automatické potlačení šumu:

- radiostanice je vybavena automatickým potlačením šumu, aby nebyl hovor rušený nežádoucími rušivými vlivy.

Funkce CTCSS:

Radiostanice umožňuje provoz CTCSS, jejíchž cílem je hovořit s protistanicemi, které mají funkci CTCSS a dohodnutý stejný nastavená tón. K dispozici je 38 různých tónů, dbejte na to, aby váš partner měl nastavený kanál a stejný CTCSS tón (např. Kanál 1 a CTCSS tón 38)

Aktivace CTCSS:

1. stiskněte 1x krátce tlačítko Menu (12), na displeji bliká číslo CTCSS
2. Zvolte kanálovým voličem (13) požadovaný tón CTCSS 1-38
3. Potvrďte tlačítkem klíč (3), ozve se dvojitý potvrzovací tón

Deaktivace CTCSS:

1. stiskněte 1x krátce tlačítko Menu (12), na displeji bliká poslední navolené číslo CTCSS tónu
2. zvolte tlačítka Channel (13) – 00
3. potvrďte tlačítkem klíč (3), ozve se zdvojený potvrzovací tón

Přepínání výkonu HIGH/LOW:

Jestliže vzdálenost radiostanic je blízká, můžete snížit vysílaný výkon a šetřit spotřebu baterie

1. stiskněte 2x krátce tlačítko Menu (12), na displeji bliká HI příp. LO (nízký výkon)
2. zvolte tlačítka Channel (13) požadovaný vysílací výkon
3. potvrďte tlačítkem klíč (3), ozve se zdvojený potvrzovací tón

VOX funkce:

S touto funkcí můžete vysílat bez stisknutí tlačítka PTT. VOX sluchátko je dodáváno jako samostatné příslušenství!!!

Při zapojení VOX sluchátek je možno nastavit 5 úrovní citlivosti (5 největší citlivost), podle intenzity hlasu a hluku okolí

Aktivace VOX:

1. stiskněte 3x krátce tlačítko Menu (12), na displeji bliká OFF a symbol VOX
2. zvolte tlačítka Channel (13) ON
3. potvrďte tlačítkem klíč (3), ozve se zdvojený potvrzovací tón, na displeji se rozsvítí symbol VOX

Deaktivace VOX:

1. stiskněte 3x krátce tlačítko Menu (12), na displeji ON a symbol VOX
2. zvolte tlačítka Channel (13) OFF
3. potvrďte tlačítkem klíč (3), ozve se zdvojený potvrzovací tón, symbol VOXU zmizí

Nastavení citlivosti VOX režimu:

1. stiskněte 4x krátce tlačítko Menu (12), na displeji se rozsvítí LE s hodnotou citlivosti a bliká symbol VOX
2. zvolte tlačítka Channel (13) požadovanou citlivost 1-5
3. potvrďte tlačítkem klíč (3), ozve se zdvojený potvrzovací tón

SCAN- automatické vyhledávání :

Používá se k rychlému vyhledávání aktivního kanálu. Po vyhledání aktivního kanálu se funkce SCAN zastaví. Opětovné vyhledávání začne opět po cca 5 sec.

Radiostanice umožňuje vedle vyhledávání mezi 8 kanály, také Scanování podle CTSCC tónů

Upozornění:

S tlačítky Chanel (13) lze měnit směr vyhledávání. Jestliže je aktivována SCAN funkce, nelze použít funkci VOX.

Aktivace SCAN:

1. stiskněte 5x krátce tlačítko Menu (12), na displeji bliká nastavený kanál a symbol SC
2. tlačítka Channel (13) soustíte vyhledávání

Deaktivace VOX:

Funkci SCAN ukončíte stisknutím tlačítka klíč (3), na displeji zmizí SC

CTCSS – SCAN:

Aktivace:

1. stiskněte 6x krátce tlačítko Menu (12), na displeji bliká CTCSS číslo 00 a SC
2. tlačítka Channel (13) soustíte vyhledávání

Deaktivace:

Funkci ukončíte stisknutím tlačítka klíč (3), na displeji zmizí SC a displej bude ukazovat poslední aktivní CTCSS tón

DUAL WATCH – hlídání dvou kanálů:

Jestliže očekáváte hovor na jiném kanále, než máte nastaveno, můžete použít DUAL WATCH – hlídání dvou kanálů současně, radiostanice kontroluje s frekvencí 0,5 sec aktuální kanál a libovolně zvolený kanál.

Upozornění:

Při aktivované funkci DW nelze použít VOX

Aktivace DW:

1. stiskněte 7x krátce tlačítko Menu (12), na displeji bliká číslo kanálu a DW
2. tlačítka Channel (13) zvolte požadovaný libovolný kanál, DW se aktivuje

Deaktivace DW:

Funkci DW ukončíte stisknutím tlačítka klíč (3), na displeji zmizí DW

Vyzváněcí tón – CALL:

Na protistanici je možno zavolat vyzváněcím tónem kromě hlasového volání

Stiskněte C tlačítko a odešlete volací tón na protistanici.

Máte možnost zvolit až 5 různých volacích tónů a melodií

Aktivace:

1. stiskněte 8x krátce tlačítko Menu (12), ozve se naposled nastavený volací tón, na displeji se zobrazí C a číslo volacího tónu bliká
2. tlačítka Channel (13) zvolte požadovaný volací tón
3. potvrďte tlačítkem klíč (3), ozve se zdvojený potvrzovací tón

ROGER BEEP

Umožňuje při uvolnění PTT tlačítka vyslání signálního tónu, který informuje protistanici, že byl hovor ukončen a může začít hovořit.

Aktivace RB:

1. stiskněte 9x krátce tlačítko Menu (12), na displeji bliká OFF a symbol RB „R“
2. zvolte tlačítka Channel (13) ON
3. potvrďte tlačítkem klíč (3), ozve se zdvojený potvrzovací tón, na displeji se rozsvítí symbol „R“

Deaktivace RB:

1. stiskněte 9x krátce tlačítko Menu (12), na displeji ON a symbol „R“
2. zvolte tlačítka Channel (13) OFF
3. potvrďte tlačítkem klíč (3), ozve se zdvojený potvrzovací tón, symbol „R“ zmizí

Zapnutí/vypnutí potvrzovacího tónů tlačítek radiostanice:

Aktivace:

1. stiskněte 10x krátce tlačítko Menu (12), na displeji bliká OFF a symbol noty
2. zvolte tlačítka Channel (13) ON
3. potvrďte tlačítkem klíč (3), ozve se zdvojený potvrzovací tón, na displeji se rozsvítí symbol noty

Deaktivace:

1. stiskněte 10x krátce tlačítko Menu (12), na displeji ON a symbol noty
2. zvolte tlačítka Channel (13) OFF
3. potvrďte tlačítkem klíč (3), ozve se zdvojený potvrzovací tón, symbol noty zmizí

Funkce stopky:

Radiostanice je vybavena funkcí stopky. Můžete provést časové měření do 60 minut, stopky se dají zastavit a znovu rozběhnout nebo vynulovat a znovu spustit. V případě nového měření je třeba vyčkat 15 sec, aby se vestavěné hodiny mohly nastartovat, do té doby je funkce stopky automaticky deaktivována. Při časovém měření stopkami, je možno dále přijímat a vysílat.

Aktivace:

1. stiskněte 11x krátce tlačítko Menu (12), na displeji bliká časový ukazatel a symbol stopky
2. tlačítka Channel (13) spustíte stopky

3. stopky zastavíte tlačítkem DOWN (dolů), na displeji bliká změřený čas a symbol stopek. Stisknutím tlačítka UP (nahoru), stopky se znovu rozběhnou. Dvojitým stisknutím tlačítka DOWN, budou stopky vynulovány, na displeji bliká čas a symbol stopek. Stisknutím tlačítka UP znovu stopky spustíme

Deaktivace:

Funkci stopek ukončíme stisknutím tlačítka Klíč (3)

Úspora baterií:

Úsporný režim je automaticky aktivován, jestliže více jak 10 sec nestisknete žádné tlačítko. Na displeji je symbol stavu baterie, pokud jsou baterie vybité, bliká bALo

Zámek ovládacích tlačítek:

Uzamčení všech funkcí radiostanice (proti náhodnému přenastavení funkcí), mimo PTT tlačítka:

Aktivace:

stiskněte tlačítko klíč (3) déle než 2 sec, ozve se zdvojený potvrzovací tón na displeji se objeví symbol klíče

Deaktivace:

stiskněte tlačítko klíč (3) na déle než 2 sec, na displeji zmizí symbol klíče a ozve se zdvojený potvrzovací tón

Osvětlení displeje:

Krátkým stisknutím MON (4) se rozsvítí displej na cca 10 sec.

Monitor funkce:

u slabých signálů můžete automatické potlačení šumu vyřadit

- stiskněte tlačítko MON (4) na déle než 2 sec a automatické potlačení šumu je deaktivováno a je slyšet v šumu i slabý signál, tím se můžete přesvědčit, zda je kanál volný. Pro trvalé odpojení Automatického potlačení šumu, je nutno stisknout MON tlačítko na cca 5 sec, zazní zdvojený potvrzovací tón. Novým stisknutím tlačítka MON je automatické potlačení šumu znovu aktivováno.