

President DIGIMIKE

Návod na obsluhu



INSTALACE MIKROFONU

- Připojte mikrofon k radiostanici PRESIDENT



POUŽÍVÁNÍ VAŠEHO MIKROFONU

1) VÝBĚR KANÁLU:

Tato tlačítka se používají ke změně kanálu ve směru NAHORU nebo DOLŮ a k nastavení DIGIMIKE.

2) KONFIGURAČNÍ KLÍČ:

Tato klávesa se používá pro vstup do konfiguračního režimu.

3) Tlačítka přenosu PTT (Push To Talk):

Tlačítka Push to talk. Uvolněním přijmete zprávu.

KONFIGURACE

Pro vstup do konfiguračního režimu:

1. Stiskněte a podržte středové tlačítko (2) pro vstup do nastavení parametrů. LED se rozsvítí a hlas interního reproduktoru vysílá aktuální nastavení, úroveň NRC (viz tabulka).
2. Pomocí tlačítka UP nebo DN (1) na mikrofonu upravte aktuální parametr.
3. Pokud po dobu 10 sekund nestisknete žádné tlačítko, režim nastavení parametrů se opustí a aktuální nastavení se uloží. Po dokončení všech nastavení stiskněte PTT (3) pro uložení a ukončení. Ozve se dlouhé pípnutí, které potvrdí úspěšnost operace.

Nastavení NRC	Světelná indikace	Hlasové vysílání
0 – NRC OFF	zelené a červené světlo střídavě bliká	„NRC OFF“
1 – NRC level 1	zelená LED bliká jednou za 3 sec.	„NRC level one“
2 – NRC level 2	zelená LED bliká 2x každé 3 sec.	„NRC level two“
3 – NRC level 3	zelená LED bliká 3x každé 3 sec.	„NRC level three“
4 – NRC level 4	zelená LED bliká 4x každé 3 sec.	„NRC level four“
5 – NRC level 5	zelená LED zůstane svítit.	„NRC level five“

Mikrofon je kompatibilní se všemi radiostanicemi PRESIDENT s 6 - pinovým mikrofonním konektorem.

